



BECKERPLAST 3

BECKERPLAST 3 BELTÉRI FALFESTÉK (vízbázisú)

Anyagtípus:

A **BECKERPLAST 3** teljesen matt, vízbázisú, beltéri mennyezetek és falak új- és átfestésre alkalmas latexfesték. Latexfestékkel lefestett felületek festésére használható, teljesen matt és tisztítható felületet eredményez.

Felhasználási terület:

BECKERPLAST 3 vakolt, glettelt, beton, üvegszövet tapétával borított, tapétázott, lefestett felületek, gipszkarton - és farost-, forgácslap-, cementkötésű forgácslap lemezek festésére használandó festék. Nagyrészt mennyezetfestésre használható, de falakon is, egyenletes, sima felületet kapunk.

Különleges tulajdonságok:

BECKERPLAST 3 enyhe szagot áraszt festésénél és száradásnál. A festék alkalmazása egyenletes, sűrű, lágy és gyorsan száradó felületet eredményez, mely átfesthető kb. 3 óra után. Nem színeződik el.



Műszaki információk:

Szín:	fehér	Tűzveszélyességi fok:	nem tűzveszélyes
Csomagolás:	3 és 10 liter		
Kiadósság:	6-8 m ² / liter/réteg		
Kötőanyag:	sampolimer latex		
Oldószer:	víz		
Sűrűség:	1,3		
Viszkozitás:	115 KU		
Szárazanyag tartalom:	37 térfogat %		
Száradási idő:	porszár az kb. 1/2 óra, átfesthető kb. 3 óra		
Fényesség:	3 egység		
Mosható:	200-2000 ciklus		
Tárolás:	fagymentes helyen		

Technológiai utasítások:

ÚJ FELÜLETEK FESTÉSE

Előkészítő munkálatok:

Homokglettelt, vakolt, beton, üvegszövet tapétával borított felületek, gipszkarton - és farost-, forgácslap-, cementkötésű forgácslap lemezek: Tisztítsuk le a felületről a port és szennyeződést. Alapozzuk le **SCOTTE GRUND** Alapozófestéssel.

Festés:

Fessük le a felületet **BECKERPLAST 3** -mal.

Glettelés és javítás: **BREPLASTA** vagy **VÄGGSPACKEL** glettet használjunk.

ÁTFESTÉS

Előkészítő munkálatok:

Latex-, alkid- és olajfestékkel lefestett felületek: Mossuk le a felületet **MÁLARTTVÄTT** festékmosóval vagy **MÁLARSODA** festékszódával, alaposan öblítsük le vízzel. Esetleges fényes felületeket közepes durvaságú csiszolóvászonnal csiszoljunk mattra, hogy a festékrétegek közti hozzátapadás erős legyen.

Enyves festékkel festett felületek: Mossuk le a enyves festéket vízzel. **SCOTTE PATENTFÄRG** festékkel erősítsük meg a felületet, azután pedig alapozzuk le **SCOTTE GRUND** alapozófestéssel.

Meszelt felületek: Kaparjuk és keféljük le a felületet, amíg szilárd alapot kapunk. Poroljuk le vagy vízzel öblítsük le a felületet. **SCOTTE PATENTFÄRG** festékkel erősítsük meg a felületet, azután pedig alapozzuk le **SCOTTE GRUND** alapozófestéssel.

Nikotintól vagy víztől elszíneződött felületek: **BECKERPLAST 3** -al való festésnél lehet, hogy az elszíneződött foltok átütnek a festékrétegen. Ezt úgy tudjuk kikerülni, hogy vagy leszigeteljük az alapot **SCOTTE PATENTFÄRG** festékkel, és csak azután festünk **BECKERPLAST 3** -mal, vagy **NONDROP 3** -mal kezeljük a felületet.

Glettelés és javítás:

Használjunk **VÄGGSPACKEL** vagy **BREPLASTA** glettet.

Festés:

Fessük le a felületet **BECKERPLAST 3**-mal.

Hígítás: Általában nem hígítandó, szükséglet esetén vízzel hígítsuk.

Felhordás: Általában ecsetet vagy hengert használjunk.

Tisztítás: Használat után azonnal tisztítsuk le az eszközöket vízzel.

Figyelem!

Ne fessünk +5°C –nál alacsonyabb hőmérsékletnél.